

HISTORY

СМЕННЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВАФЕЛЬ IG-W01 Инструкция по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

Данный комплект панелей совместим с электрическим грилем HISTORY IG-D723. Панели предназначены для выпечки в бытовых условиях. Не используйте панели в целях, отличных от выпечки и приготовления продуктов питания вместе с грилем IG-D723.

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем использовать панели, внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните ее в качестве справочника. Правильное использование панелей значительно продлит срок их службы. Также, сохраните коробку панелей – на упаковке указана дата производства. Она поможет определить срок гарантии, если вы потеряете чек, подтверждающий покупку.

Меры безопасности и инструкции не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. При работе с панелями пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.

- Следите за тем, чтобы дети не использовали панели в качестве игрушки. Держите их в недоступном для детей месте. Дети не должны проводить чистку панелей, если им менее восьми лет, и/или они находятся без присмотра.
- Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья.
- Панели категорически нельзя использовать в микроволновых печах, духовых шкафах, на плитах и любым иным способом, кроме как с грилем HISTORY IG-D723.

⚠ Опасность ожога!!! Температура работающих панелей достигает 230°C. Запрещено прикасаться к работающим панелям! Снимайте или меняйте панели, когда прибор полностью остынет.

- При работе с панелями используйте пластиковые, силиконовые, либо деревянные кухонные аксессуары. Не пользуйтесь ножом, другими металлическими и твердыми предметами для извлечения продуктов, они могут повредить антипригарное покрытие панелей.
- После работы панелей необходимо очистить поверхности, которые контактировали с едой. Не используйте панели с засохшими остатками продуктов от предыдущего использования. Это может ухудшить антипригарные свойства панелей и привести к отравлению.
- Чтобы избежать риска пожара, не готовьте продукты, завернутые в пищевую пленку, пленку из пластика, в полиэтиленовых пакетах. При использовании алюминиевых форм будьте рядом, чтобы отключить прибор при необходимости.
- В случае, если заметите ухудшение антипригарных свойств, вымойте панели мягкой губкой с мягким моющим средством в теплой воде, высушите. После этого протрите поверхность антипригарного покрытия небольшим количеством растительного масла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	литой алюминий	Можно мыть в посудомоечной машине
Панели	съёмные, взаимозаменяемые	Размер рабочей поверхности 22 × 31 см
Тип панелей.....	для приготовления вафель	Вес нетто..... 2*0,525 кг
Покрытие	антипригарное	Страна производства Китай

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн и технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Съёмные панели – 2 шт., инструкция – 1 шт.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:

i После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать панели при комнатной температуре не менее 2 часов перед использованием.

- Убедитесь в том, что комплектация соответствует заявленной производителем, а также в том, что панели не повреждены.
- Промойте панели с помощью нейтрального моющего средства под проточной водой, просушите и установите в гриль.
- Перед первым использованием и в случае, если заметите ухудшение антипригарных свойств, смажьте рабочие поверхности небольшим количеством растительного масла.

i Пользуйтесь кнопками блокировки панелей для их извлечения и установки. Помните, что установка с использованием силы (надавливанием и защелкиванием) сокращает срок службы панелей и прибора, может привести к механическим повреждениям.

При первом использовании панели могут издавать запах, вызванный их нагревом. Это нормальное явление, присущее посуде, имеющей специальное антипригарное покрытие. Не является дефектом.

ОЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

⚠ Не используйте для чистки металлические предметы, агрессивные и абразивные губки и моющие средства. Всегда производите очистку панелей после использования. Не давайте пригоревшим остаткам продукта засохнуть на поверхности.

- Перед чисткой панелей отключите прибор от электросети, раскройте и дайте панелям остыть.
- Не помещайте горячие панели под струю воды – это может привести к повреждению антипригарного покрытия.

- Основное загрязнение поверхности рекомендуется удалить бумажным полотенцем или сухой салфеткой. Если на панелях остался сильный пригар, накройте еще теплую панель/осторожно зажмите между панелями влажную салфетку, она не даст загрязнению застыть и впитает основную часть пригара.
- Отсоедините панели и мойте их теплой проточной водой нейтральным моющим средством, либо поместите их в посудомоечную машину. Помните, что частое мытье в посудомоечной машине может ухудшить качество антипригарного покрытия. Для более долгой службы, панели рекомендуется регулярно протирать губкой или тканью, пропитанной водой с мягким моющим средством.
- Хорошо просушите панели перед следующим использованием.
- Храните панели в сухом вентилируемом месте, вдали от нагревательных приборов.
- Оберегайте панели от значительных перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей.
- Съемные панели имеют естественный износ, срок эксплуатации зависит от аккуратности обращения и частоты использования.
- При транспортировке и хранении запрещается подвергать панели механическим воздействиям, которые могут привести к их повреждению и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку панелей от попадания воды и других жидкостей. Не храните панели рядом с острыми металлическими предметами, чтобы не допустить механического повреждения покрытия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 6 месяцев с даты его приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, обязуется устранить заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов, путем замены всего изделия на новое или эквивалент. При возникновении гарантийного случая обратитесь в сервисный центр.

Адреса и телефоны авторизованных центров вы можете уточнить в магазине, у наших дилеров и на сайте компании www.hi-story.ru, на почте service@hi-story.ru. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена кассовым или товарным чеком. Изготовитель не несет обязательств по гарантийному ремонту или замене изделия в случае отсутствия документа, подтверждающего дату продажи.

Изготовитель оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения условий эксплуатации в соответствии данной инструкцией по эксплуатации, если изделие модифицировалось или было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также не сохранена полная комплектность изделия. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они представлены.

1. Гарантия включает в себя бесплатную диагностику или замену неисправного изделия.

2. Гарантия не включает в себя установку, чистку, обслуживание изделия, порядок которых изложен в руководствах по эксплуатации для панелей и гриля.

3. Гарантия не распространяется на случаи нормального износа изделия и в следующих случаях:

- механические, тепловые и иные повреждения панелей, перегрев, длительное воздействие тепла на пустое изделие; дефекты от перепада температур;
- ненадлежащее использование панелей, в т.ч. профессиональное или использование в коммерческих целях;
- пятна, обесцвечивание, выцветание либо царапины на внутренней и внешней стороне изделия
- нарушение оригинального напыления покрытия;
- естественный износ покрытия, в особенности в узлах крепления;
- попадание посторонних предметов на панели;
- использование с неоригинальным грилем;
- несоблюдение мер предосторожности, условий транспортировки и эксплуатации;
- непочтение пользователем данной инструкции по эксплуатации;
- повреждения, возникшие в результате несчастного случая, неправильного или плохого обращения, а также вызванные установкой и эксплуатацией основного прибора – гриля, не соответствующим местным электротехническим правилам;
- косвенные убытки пользователя;
- стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или производителя.

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления панелей можно найти на коробке с комплектом. Номер состоит из 6 знаков. 1-й и 2-й знаки обозначают месяц, 3-й – 6-й – год выпуска устройства (ммгггг).

Установленный производителем минимальный срок службы для данного изделия составляет 1 год при условии, что эксплуатация изделия производится в строгом соответствии с настоящим руководством и применимыми техническими стандартами.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ



Данные панели необходимо утилизировать отдельно от других отходов (Директива 2012/19/ЕС). Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.

Утилизировать всю упаковку необходимо безопасным для окружающей среды способом.

Для упаковки панелей применяются безвредные материалы, пригодные для повторного использования.

www.hi-story.ru